



## WEBASTO AT2000 HATA KODLARI

F 00	AT3500 / 5000 için; Kontrol ünitesi arızalı, yanlış fişleme veya sıcak başlama Thermo90 ST için ısıtıcı kilitlenmesi
F 01	Isıtıcı devreye girmiyor ( 2 defa start yapıldıktan sonra )
F 02	Ateşlemenin (yanmanın) kesilmesi (en az 5 defadan fazla)
F 03	Eksik veya fazla gerilim ( U= voltaj)
F 04	Ateşleme gerçekleşmiyor
F 05	Alev dedektörü devre dışı veya kısa devre
F 06	Aşırı ısınma sensörü devre dışı veya kısa devre
F 07	Yakıt pompası devre dışı veya kısa devre
F 08	Üfleme motoru devre dışı, kısa devre veya devir sayısı hatalı
F 09	Ateşleme bujisi devre dışı veya kısa devre
F 10	Aşırı ısınma
F 11	sulu tipler için; Su pompası devre dışı veya kısa devre AT3500 / 5000 için; Termik sigorta devre dışı veya kısa devre
F 12	AT2000 ST için; ısıtıcı kilitlenmesi AT3500 / 5000 için; Ön kumanda devre dışı veya kısa devre
F 14	AT2000 ST için; Aşırı ısınma sensörü yanlış
F 15	AT2000 ST için; Çalıştırma düğmesi arızalı