

## 5. Arıza Tespit ve çözüm

Klima normal çalışmıyorsa lütfen arıza tespit ve çözüm listesine göre sorun giderin

ARIZA KODU	TANIM	AÇIKLAMA
E1	Düşük veya yüksek voltaj koruması	Akü voltajı, ayarlanmış düşük veya yüksek koruma seviyelerini dışında
E2	Aşırı akım koruması devrede	Klima gazı fazla, kondenser kirli yada bloke veya kondenser fanı arızalı
E3	Sistem kilidi devrede	Kompresör kablo arızası ve/veya kompresör bloke olmuş
E4	Kontrol paneli düşük voltaj koruması devrede	Kontrol paneli güç kaynağı devresinde ve/veya kontrol kartında arıza
E5	Faz hattındaki kısa devre	Kompresör kablolarında kısa devre, kısa devre, kopukluk veya yıpranma
E6	Kontrol paneli yüksek voltaj koruması devrede	Güç kaynağı devresi ve/veya kontrol paneli devresinde arıza
E7	Kompresör çalışmasında kesinti	Kompresör kablosunda temas problemi ve/veya kompresör arızası
EC	Sensör hatası	Sensör hattında kısa devre, temassızlık veya sensör hatası
EF	Evaporatör fanı arızalı	Evaporatör fan kablosu kopuk, fan bloke olmuş veya fan motoru arızalı
E8	Kondenser fan arızası	Kondenser fan kablosu kopuk, fan bloke olmuş veya fan motoru arızalı
H2	Kompresör faz koruması devrede	Kompresör kontrol paneli kablosunda temassızlık , kısa devre veya kompresör kontrol devresinde arıza

### Özel Not:

Soğutucuyu yeniden doldururken 60ml profesyonel soğutma yağının yeniden doldurulması gerekir.

Soğutucu modeli: R134a

Soğutucunun yüksek ve düşük basınçlı normal aralığı ( ortam sıcaklığı 35°C): düşük basınç: 0,3 MPa±0.05 MPa, yüksek basınç: 1,2MPa±0,1MPa